



Folienflansch einbauen leicht gemacht.  
Unsere Einbauanleitung soll Ihnen zeigen, wie einfach ein Folienflansch professionell eingebaut werden kann **und** dauerhaft dicht bleibt.

Legen Sie den Abdeckrahmen an die Stelle, an der Sie den Foliendurchbruch planen. Durchstechen Sie die Folie in der Mitte der Schraublöcher.



Drehen Sie den Abdeckrahmen um und ziehen Sie auf der Unterseite eine "Schnur" mit **SuperStrong** o.ä.

Umkreisen Sie ebenso jede Schraubenöffnung, so dass auch um diese kleinen Öffnungen eine dauerhafte Dichtung entstehen kann.



Legen Sie den Abdeckrahmen mit der "Dichtschnur" nach unten auf die Folie, so dass durch die Schraubenlöcher Ihre Stechmarkierungen mittig zu sehen ist. Verschrauben Sie den Abdeckrahmen mit der Folie und dem Flanschegestück auf der Rückseite der Folie.



Wischen Sie die überschüssige, ausquellende Dichtmasse mit einem Lappen weg. Es sollte ganzflächig Dichtmasse ausquellen, so können Sie sicher sein, dass eine komplette Dichtung entstanden ist.



Führen Sie mit einem Messer einen Kreuzschnitt in der Folie durch.



Anschließend entlang des Flanschunterteils die Folie sauber ausschneiden.  
Fertig!