



Markieren Sie die Position auf dem Rohr.



Reinigen Sie die Oberfläche des Rohres.



Setzen Sie den O-Ring ein und positionieren Sie die obere Hälfte der Anbohrschelle auf dem Rohr.



Verbinden Sie die untere Hälfte mit der oberen Hälfte der Anbohrschelle. Führen Sie die Schrauben von unten ein und ziehen Sie die Muttern von oben fest.



Bei vier oder mehr Schrauben ziehen Sie die Schrauben diagonal gegenüber fest.



Bohren Sie nun ein Loch in das Rohr. Achten Sie darauf, nicht die Gegenseite des Rohres oder das Gewinde der Anbohrschelle zu verletzen.